

INSTALLATIONSANLEITUNG

Inhalt

1x Nummer/Buchstabe
2x Gewindestifte
2x Universaldübel (geeignet für Beton,
Vollstein, Zement und Klinker)*
1x Schablone

Benötigtes Werkzeug:

Wasserwaage
Bohrmaschine (6-mm Bohrer)

Du hast **10 Jahre Garantie auf die Aufhängung**. Bei Fragen oder Problemen erreichst du uns unter [ktc-home.de](https://www.ktc-home.de) oder **+49 251 29798780**. Rücknahme und Reparatur sind inklusive.

*Bei Gips, Holzbauweise und Fertighaustypen bitte mit dem Hersteller Rücksprache halten, ob andere Dübel benötigt werden.

Schritt 1:

Mitgelieferte Schablone mithilfe der Wasserwaage ausrichten und fixieren

Schritt 2:

Löcher mit dem Bohrer bei den angegebenen Punkten bohren

Schritt 3:

Die beiden Dübel können nun mühelos in die gerade gebohrten Löcher eingesteckt werden

Schritt 4:

Die mitgelieferten Gewindestifte jetzt in die vorgesehene Gewindebuchsen auf der Rückseite der Nummer/Buchstabe eindrehen

Schritt 5:

Zum Abschluss wird die Hausnummer mit den Gewindestiften fest in die Dübel gedrückt. Ein zusätzliches schrauben oder festziehen ist nicht erforderlich

Vielen Dank für deine Bestellung!



Warnhinweis

Diese Plastikbeutel, Dübel und Gewindestifte sind kein Spielzeug! Erstickungsgefahr! Halten Sie die Plastikbeutel, Dübel und Gewindestifte von Babys und Kindern fern.